


MTK-95/3K Clase10, 100AF

Arranque en frío



Arranque en caliente

